RANCILIO

macchine per caffè

rocky

PARTS BREAKDOWN

LINEA CASA

version 1.01

TAV.4501

	COD.	MACINADOSATORE ROCKY	MOULIN DOSEUR ROCKY	DOSIER MUEHLE ROCKY	DOSING-GRINDER ROCKY	MOLINILLO DOSADOR ROCKY
1	38-123-034	COPERCHIO DOSAT.ROCKY-PL-	COUVERCLE DOSEUR ROCKY	PORTIONIERERDEEKEL ROCKY	COVER FOR ROCKY GRINDER	TAPA DOSADOR ROCKY
2	38-221-007	TAPPO A SCATTO D.11 -PL-	BOUCHON D.11	VERSCHLUSS D.11	CAP DIAM.11	TAPON D.11
3	37-175-012	VITE TAPTITE M5X12 TC CRO	VIS 5 X 12	SCHRAUBE 5 X 12	SCREW 5 X 12	TORNILLO 5 X 12
4	38-123-032	SERBATOIO MACIN.ROCKY-PL-	RESERVOIR MOULU ROCKY	BEHAELTER ROCKY	ROCKY GRINDER TANK	DEPOSITO MOLIENDA ROCKY
5	37-320-601	DADO INOX M 6 NORMALE	ECROU INOX M 6	SCHRAUBENMUTTER M 6 INOX	INOX NUT M 6	TUERCA M 6 INOX
6	38-123-043	STELLA SUPER. ROCKY -PL-	ETOILE SUPERIEUR ROCKY	OBERER STERN ROCKY	ROCKY UPPER STAR	ESTRELLA SUPERIOR ROCKY
7	32-329-039	DIVISORE CAFFE' ROCKY-AI-	DIVISEUR CAFE ROCKY	KAFFEETEILER ROCKY	ROCKY COFFEE DIVIDER	DIVISOR CAFE ROCKY
8	38-123-042	STELLA INFER. ROCKY -PL-	ETOILE INFERIEURE ROCKY	UNTERER STERN ROCKY	ROCKY LOWER STAR	ESTRELLA INFERIOR ROCKY
9	26-212-001	PERNO DOSATORE ROCKY -FE-	AXE DOSEUR ROCKY	ZAPFEN PORTIONIERER ROCKY	ROCKY MIXER PIN	PERNO DOSADOR ROCKY
10	21-202-362	CORPO DOS.SERIG.ROCKY-AL-	CORPS DOSEUR ROCKY	DOSIERERKOERPER ROCKY	ROCKY DOSING MIXER BODY	CUERPO DOSADOR ROCKY
11	14-705-001	LEVA DOSAT.ROCKY COMPLETA	LEVIER DOSEUR ROCKY	DOSIERERHEBEL ROCKY	ROCKY LEVER FOR GRINDER	PALANCA DOSADOR ROCKY
12	39-220-013	MOLLA LEVA DOSATORE ROCKY	RESSORT LEVIER DOS. ROCKY	HEBELFEDER ROCKY	ROCKY DOSING LEVEL SPRING	RESORTE PALANCA DOS.ROCKY
13	37-174-012	VITE TAPTITE 4X12 TC CROS	VIS 4 X 12	SCHRAUBE 4 X 12	SCREW 4 X 12	TORNILLO 4 X 12
14	34-030-042	INTERRUTT.UNIP.SCME3 8350	INTERRUPTEUR	SCHALTER	SWITCH	INTERRUPTOR
15	39-220-011	MOLLA FERMO CAMME ROCKY	RESSORT CAMMES ROCKY	FEDER NOCKENWELLE ROCKY	ROCKY CAM SPRING	RESORTE LEVA ROCKY
16	32-599-004	CAMME DOSATORE ROCKY -FE-	CAMMES DOSEUR ROCKY	DOSIERERNOCKEN ROCKY	ROCKY DOSING MIXER CAMS	LEVA DOSADOR ROCKY
17	37-173-007	VITE TAPTITE M 3 X 8 TC	VIS M 3 X 8 TC	SCHRAUBE M 3 X 8 TC	SCREW M 3 X 8 TC	TORNILLO M 3 X 8 TC
18	37-410-610	RONDELLA D.6 X 18 FE.ZN.	RONDELLE D.6 X 18	ABSTANDSRING D.6 X 18	WASHER DIAM. 6 X 18	ARANDELA D.6 X 18
19	39-220-012	MOLLA GANCIO DOSAT.ROCKY	RESSORT DOSATEUR ROCKY	PORTIONIERERFEDER ROCKY	ROCKY DOSING SPRING	RESORTE DOSATOR ROCKY
20	37-320-600	DADO M 6 NORMALE FE.ZN.	ECROU M 6	SCHRAUBENMUTTER M 6	NUT M 6	TUERCA M 6
21	37-184-012	VITE TAPTITE M4X12 TS	VIS M 4 X 12	SCHRAUBE M 4 X 12	SCREW M 4 X 12	TORNILLO M 4 X 12
22	38-123-039	FERMO GHIERA ROCKY -PL-	ARRET BRIDER ROCKY	NUTMUTTERSICHERUNG ROCKY	ROCKY BUSH STOP	RETENCION VIROLA ROCKY
23	37-510-320	ANEL.EL.D.3,2 DIN 6799 IN	RONDELLE ELASTIQUE D.3,2	SPRENGRING D.3,2	ELASTIC RING DIAM.3.2	ANILLO ELASTICO D.3,2
24	26-105-011	SPINA GHIERA ROCKY -FE-	PIVOT ROCKY	ZAPFEN ROCKY	ROCKY PIN	PERNO ROCKY
25	39-120-035	MOLLA SPINETTA MD	RESSORT	FEDER MD	MD PIN SPRING	RESORTE PASADOR MD
26	38-123-041	BASAMENTO ROCKY -PL-	BASE ROCKY	GRUNDPLATTE ROCKY	ROCKY BASE	BLOQUE ROCKY
27	36-310-009	PIEDINO ADES.SJ-5017 MARR	PIED EN CAOUTCHOUC SJ5017	STUETZFUSS SJ5017	RUBBER FOOT SJ5017	PIE GOMA SJ5017
28	38-123-030	COPERTURA DOSAT.ROCKY-PL-	COUVERCLE DOSEUR ROCKY	ABDECKUNG PORTION ROCKY	COVER GRINDER ROCKY	TAPA IZQUIERDO ROCKY
29	38-123-031	FORCHETTA ROCKY -PL-	FOURCHETTE ROCKY	GABEL ROCKY	ROCKY FORK	HORQUILLA ROCKY
30	38-123-033	COPERCHIO TRAM. ROCKY-PL-	COUVERCLE TREMIE ROCKY	TRICHTERDECKEL ROCKY	ROCKY HOPPER COVER	TAPA TOLVA ROCKY
31	37-030-510	VITE M 5 X 10 TC FE.ZN.	VIS M 5 X 10	SCHRAUBE M 5 X 10	SCREW M 5 X 10	TORNILLO M 5 X 10
32	38-123-040	PROTEZ. MACINE ROCKY -PL-	COUVRE GRIDERS ROCKY	MIKROSCHUTZ MUEHLENPAAR	ROCKY GRINDERS COVER	CUBRE MOLIENDA ROCKY
33	38-123-029	TRAMOGGIA ROCKY -PL-	TREMIE ROCKY	TRICHTER ROCKY	ROCKY HOPPER	TOLVA ROCKY
34	26-122-001	VITE FISS.P.MACINA FE.ZN.	VIS	SCHRAUBE	SCREW	TORNILLO
35	20-114-601	PORTAMACINA SUP.MD 40-OT-	PORTE MEULE MD 40	MUEHLENHALTER MD 40	MD 40 GRINDER HOLDER	PORTAMOLIENDA MD 40
36	69-000-032	COPPIA MACINE D.50 MD40	PAIR MEULES MD40	MUEHLENPAAR MD40	COUPLE GRINDERS MD40	PAR MOLIENDA MD40
37	37-030-407	VITE M 4 X 7 TC FE.ZN.	VIS M 4 X 7	SCHRAUBE M 4 X 7	SCREW M 4 X 7	TORNILLO M 4 X 7
38	20-114-701	PORTAMACINA INF.MD 40-OT-	PORTE MEULE MD 40	MUEHLENHALTER MD 40	MD 40 GRINDER HOLDER	PORTAMOLIENDA MD 40
39	38-123-035	FRONTALE ROCKY ROSSO -PL-	FACADE ROCKY ROUGE	ROTER FRONTPLATTE ROCKY	ROCKY RED GROUP FACE	FRONTAL ROJO ROCKY
"	38-123-036	FRONTALE ROCKY NERO -PL-	FACADE ROCKY NOIRE	SCHWARZER FRONTPL. ROCKY	ROCKY BLACK GROUP FACE	FRONTAL ROCKY NEGRO
40	37-135-516	VITE AUT.5,5X16 TE+BORD.	VIS 5,5 X 16 AUTOFILETEE	SSCHN. SCHRAUBE 5,5X16	SELP-TAPP. SCREW 5,5X16	TORNILLO 5,5X16 AUTO
41	36-301-027	GUARN.SCAR.CAFFE'ROCKY-GM	JOINT ROCKY	DICHTUNG ROCKY	ROCKY GASKET	JUNTA ROCKY
42	34-014-055	MOTORE ROCKY 115V	MOTEUR ROCKY 115V	MOTOR ROCKY 115V	ROCKY MOTOR 115V	MOTOR ROCKY 115V
"	34-014-056	MOTORE ROCKY 220/240V	MOTEUR ROCKY 220/240V	MOTOR ROCKY 220/240V	ROCKY MOTOR 220/240V	MOTOR ROCKY 220/240V
"	14-010-110	MOTORE ROCKY 110V COMPLET	MOTEUR ROCKY 110V	MOTOR ROCKY 110V	ROCKY MOTOR 110V	MOTOR ROCKY 110V
"	14-010-220	MOTORE ROCKY 220/240 COMP	MOTEUR ROCKY 220/240	MOTOR ROCKY 220/240	ROCKY MOTOR 220/240	MOTOR ROCKY 220/240
43	21-202-371	MONTANTE ROCKY VERN. -AL-	SUPPORT ROCKY	TRAGSTUECK ROCKY	ROCKY SUPPORT	SOSTEN ROCKY
44	34-200-043	RESISTORE MD40-ROCKY	RESISTANCE MD40-ROCKY	WIDERSTAND MD40-ROCKY	RESISTOR MD40-ROCKY	RESISTOR MD40-ROCKY
45	34-020-021	CONDENS. MD40-ROCKY V.110	CONDENSATEUR ROCKY V.110	KONDENSATOR ROCKY V.110	ROCKY CONDENSER V.110	CONDENSADOR ROCKY V.110
"	34-020-022	CONDENS. MD40-ROCKY V.220	CONDENSATEUR ROCKY V.220	KONDENSATOR ROCKY V.220	ROCKY CONDENSER V.220	CONDENSADOR ROCKY V.220
47	37-430-400	ROS.DENT.EST.D.4 ACC.BR.	RONDELLE DENTELEE D.4	ZAHNSCHEIBE D.4	WASHER DIAM.4	ARANDELA DENTADA D.4
48	34-150-017	MORSETT.PA228 +2VITI	BORNE PA228+2VIS	KLEMME PA228+2SCHRAUBE	CLAMP PA228+2SCREW	BORNE PA228+2TORNILLOS
49	34-150-015	MORSETTO PA 27/3 WP	BORNE	KLEMME	CLAMP	BORNE
50	37-113-913	VITE 3,9 X 13 AUTOF.TC	VIS 3,9 X 13	SCHRAUBE 3,9 X 13	SCREW 3,9 X 13	TORNILLO 3,9 X 13
51	34-300-048	CAVO CON SPINA EUROPA	CABLE ET FICHE EUROPE	KABEL MIT STECKER EUROPA	CABLE WITH PLUG EUROPE	CABLE Y ENCHUFE EUROPA
"	34-300-049	CAVO CON SPINA V.110	CABLE ET FICHE V.110	KABEL MIT STECKER V.110	CABLE WITH PLUG V.110	CABLE Y ENCHUFE V.110
"	34-300-052	CAVO CON SPINA AUSTRALIA	CABLE ET FICHE AUSTRALIE	KAB.MIT STECK. AUSTRALIEN	CABLE WITH PLUG AUSTRALIA	CABLE Y ENCHUFE AUSTRALIA
52	36-310-006	PIEDINO ADES. SJ5012 NERO	PIED EN CAOUTCHOUC SJ5012	STUETZFUSS SJ5012	RUBBER FOOT SJ5012	PIE GOMA SJ5012
53	34-200-128	BOCC.PASSACAVO DK6/9/12-3	PASSE-CABLE	KABELDURCHLASS	CABLE PASS	PASA CABLE
54	37-113-913	VITE 3,9 X 13 AUTOF.TC	VIS 3,9 X 13	SCHRAUBE 3,9 X 13	SCREW 3,9 X 13	TORNILLO 3,9 X 13
55	37-320-800	DADO M 8 NORMALE FE.ZN.	ECROU M 8	MUTTER M 8	NUT M 8	TUERCA M 8
56	37-430-800	ROS.DENT.EST.D.8 ACC.BR.	RONDELLE DENTELEE D.8	ZAHNSCHEIBE D.8	WASHER D.8	ARANDELA DENTADA D.8
57	32-339-007	SQUAD.MOT. ROCKY-MD40-AI-	SUPPORT BORNES ROCKY	KLEMMENWINKEN ROCKY	ROCKY CONNECTOR SUPPORT	ANGULAR BORNES ROCKY
58	34-020-111	DISGIUNTORE MD40 V.110	SEPARATEUR V.110 MD40	SELB.AUSSCHALT.V.110 MD40	CIRC.BREAKER V.110 MD40	DISYUNTOR V.110 MD40
"	34-020-112	DISGIUNTORE MD40 V.220	SEPARATEUR V.220 MD40	SELB.AUSSCHALT.V.220 MD40	CIRC.BREAKER V.220 MD40	DISYUNTOR V.220 MD40


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
13
30
31
32
33
34
35
36
37
13
38
39
40
41
42
3
43
44
45
47
48
49
52
54
55
56
57
58
51
53
50
21

TAV. 4502

ROCKY SD

RIF.	CODE	DESCRIZIONE	DESCRIPTION
001	38123033	COPERCHIO TRAM. ROCKY	ROCKY HOPPER COVER
002	37030510	VITE M 5 X 10	SCREW M5X10
003	38123040	PROTEZ. MACINE ROCKY	ROCKY GRINDERS COVER
004	38123029A	TRAMOGGIA ROCKY AZZURRA	ROCKY HOPPER BLUE
005	26122001	VITE FISS.P.MACINA	SCREW
007	69000032	COPPIA MACINE D.50	COUPLE GRINDERS D50
008	37030407	VITE M 4X7	SCREW M4X7
009	37174012	VITE TAPTITE 4X12	SCREW 4 X 12
010	20114701	PORTAMACINA INF.	LOWER GRINDER HOLDER
011	10781351	COPERTURA POSTERIORE ROCKY	REAR COVER ROCKY METALLIC
	38123036		REAR COVER BLACK PLASTIC
012	37135516	VITE AUT.5,5X16	SELP-TAPP. SCREW 5,5X16
013	36301027	GUARN.SCAR.CAFFE'ROCKY	ROCKY GASKET
014	14010110	MOTORE ROCKY 110V COMPLET	ROCKY MOTOR 110V
015	37175012		SCREW 5X12
016	21202375	MONTANTE ROCKY SD NERO	SUPPORT ROCKY SD BLACK
017	34200043	RESISTENZA 12	RESISTOR
018	34020021	CONDENS. 110V	CAPACITOR 110V
019	37430400	ROS.DENT.EST.D.4	OUTER TOOTHED WASHER D4
020	34150017	MORSETTIERA+2VITI	CLAMP+2SCREW
021	34150015	MORSETTO	CLAMP
022	38123039	FERMO GHIERA ROCKY	ROCKY BUSH STOP
023	37510320	ANEL.EL.D.3,2	ELASTIC RING DIAM.3.2
024	26105011	SPINA GHIERA ROCKY	ROCKY PIN
025	39120035	MOLLA SPINETTA MD	MD PIN SPRING
026	36310006	PIEDINO NERO	RUBBER FOOT
027	34300049	CAVO CON SPINA	CABLE WITH PLUG 110V
028	34200128		CABLE PASS
029	37113913		SCREW 3,9X13
030	37184012		SCREW 3,4X12
031	10781350	ASSIEME BASAMENTO ROCKY	KIT ROCKY BASE
032	34020117	DISGIUNTORE 110V	CIRC.BREAKER 110V
033	32339007	SQUADR.MOTORE ROCKY CE	ROCKY SUPPORT
034	37430800	ROS.DENT.EST.D.8 ACC.BR.	WASHER D.8
035	37320800	DADO FLAN.DENT.M8	NUT M 8
036	23000001	APPOGGIO PORTAFILTRO	FILTERHOLDER SUPPORT INOX
037	34030054	PULSANTE UNIP.250V FM6,3	PUSH BUTTON 250V FM6,3
038	38125017	BOCCA SCAR.CAFFE'	ROCKY DOSERLESS CHUTE
039	34030042	INTERRUTT.UNIPOLARE	SWITCH


01
02
03
04
05
Discontinued
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Metallic
10-781-351
Black Plastic
38-123-036
39-SIDE WHITE SWITCH
34-030-042